

„Feuerwehr-Bedienfeld“ (FBF)

Achtung:
Keine Bedienung des FBF in der Erkundungsphase!



LED „Bedienfeld in Betrieb“: Grünes Dauerlicht bedeutet, dass das FBF betriebsbereit ist.

LED „Löschanlage ausgelöst“: Rotes Dauerlicht bedeutet, dass eine Löschanlage ausgelöst hat.

„Akustische Signale ab“:

- **LED:** Gelbes Dauerlicht zeigt an, dass der Räumungsalarm abgeschaltet ist.
- **Schalter:** Schaltet den Räumungsalarm ab. Bei aktiver Abschaltung leuchten die LED sowie der Schalter mit gelbem Dauerlicht.
- **ACHTUNG:** Signale nur abschalten, wenn sichergestellt ist, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befinden! Bei Abschaltung Personen erforderlichenfalls an der Rückkehr ins Gebäude hindern!

„ÜE ab“:

- **LED:** Gelbes Dauerlicht bedeutet, dass die Übertragungseinrichtung (ÜE) der BMA zur Feuerwehr/Leitstelle abgeschaltet ist.
- **Schalter:** Schaltet die „ÜE“ aktiv ab. Bei aktiver Abschaltung leuchten die LED sowie der Schalter mit

„Feuerwehr-Bedienfeld“

LED „ÜE ausgelöst“: Rotes Dauerlicht bedeutet, dass die Übertragungseinheit (ÜE) einen Brandalarm weitergemeldet hat.

„Brandfall-Steuerungen ab“:

- **LED:** Gelbes Dauerlicht zeigt an, dass alle Brandfall-Steuerungen (außer Feststellanlagen) der BMZ abgeschaltet sind.
- **Schalter:** Schaltet alle Brandfall-Steuerungen der BMZ ab, wenn sich die BMA nicht im Brandmeldezustand befindet. Bei aktiver Abschaltung leuchten die LED sowie der Schalter mit gelbem Dauerlicht.

„BMZ rückstellen“:

- **LED:** Rotes Dauerlicht zeigt an, dass sich die BMA im Brandmeldezustand befindet.
- **Taster:** Stellt die BMA nach Einsatzende zurück, LED erlischt dann sofort.
- **ACHTUNG:** Stellt der Betreiber die BMA über die BMZ zurück, leuchtet die LED für 15 Minuten mit rotem Dauerlicht nach.

„ÜE prüfen“: Taster ermöglicht die Überprüfung der Übertragungseinrichtung ohne Auslösung der BMA. Anm.: Nur möglich, wenn die „ÜE“ nicht abgeschaltet ist.

Brandmeldeanlage rücknehmen:

- Handfeuermelder / Sprinkleranlage zurücksetzen,
- deaktivierte **Akustische Signale** sowie **Brandfall-Steuerungen** wieder einschalten,
- **BMA** durch Taster am FBF zurückstellen,
- **Meldergruppenpläne / Laufkarten** richtig sortiert zurück legen,
- in **BMA-Betriebsbuch** jeden Einsatz (auch Falschalarme) eintragen (lassen),
- **Objektschlüssel** im FSD arretieren sowie
- **FSD** verriegeln.

Außerbetriebnahme von Brandmeldeanlagen und Melderguppen

- ist Aufgabe des Betreibers und nicht der Feuerwehr.
- Achtung: Der Betreiber muss dann geeignete **Kompensationsmaßnahmen** ergreifen.



Brandmeldeanlagen Hinweise für den Einsatz



